

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	PLAN DE CONTINGENCIA RED EN FRIO FARMACIA		COD: PL-VAC-05
	VERSION: 01		FECHA: 08-ABRIL-2021

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS MEDICAMENTOS Y REACTIVOS IN VITRO DURANTE CORTES DE ENERGIA

La E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA cuenta con dos (02) planta eléctrica las cuales una de ellas solo se encarga del PAI y a la restante tiene el funcionamiento de las demás zonas del hospital donde también se encuentra entre ellas farmacia en cada una de sus sedes que se encienden automáticamente en el momento de un corte electico.

¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE CORTES DE ENERGIA PARA LOS REACTIVOS INVITRO Y MEDICAMENTOS CON CADENA DE FRIO?

CUANDO SE CUENTA CON PLANTA:

Al detectar falla en el fluido eléctrico por más de 10 minutos:

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	<i>CRECIENDO JUNTOS</i>		
	<i>PLAN DE CONTINGENCIA RED EN FRIO</i>		COD: PL-VAC-05
	<i>FARMACIA</i>	VERSION: 01	FECHA: 08-ABRIL-2021

✓ C

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	PLAN DE CONTINGENCIA RED EN FRIO		COD: PL-VAC-05
	FARMACIA	VERSION: 01	FECHA: 08-ABRIL-2021

PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA CONSERVACION DE LOS MEDICAMENTOS Y REACTIVOS IN VITRO DURANTE CORTES DE ENERGIA

La E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA cuenta con dos (02) planta eléctrica las cuales una de ellas solo se encarga del PAI y a la restante tiene el funcionamiento de las demás zonas del hospital donde también se encuentra entre ellas farmacia en cada una de sus sedes que se encienden automáticamente en el momento de un corte electico.

¿QUÉ DEBO HACER EN CASO DE CORTES DE ENERGIA PARA LOS REACTIVOS INVITRO Y MEDICAMENTOS CON CADENA DE FRIO?

CUANDO SE CUENTA CON PLANTA:

Al detectar falla en el fluido eléctrico por más de 10 minutos:

- ✓ Comprobar que el encendido automático de la planta de energía se haya realizado.
- ✓ Comprobar los niveles de agua, de ACPM y de Aceite de la planta (deben estar en nivel máximo)
- ✓ Abrir las ventanas para aumentar la ventilación del lugar donde se encuentra la planta.
- ✓ Si a las 6 horas persiste el corte de luz: Apagar la planta y recargarla con ACPM, aceite, agua y encenderla nuevamente en el menor tiempo posible.
- ✓ Al retornar el fluido eléctrico apagar la planta, y recargarla hasta el nivel máximo de agua, ACPM y aceite.
- ✓ Encender la planta una vez a la semana para comprobar su funcionamiento.
- ✓ Mantener llenos en su capacidad máxima los tanques de agua, ACPM, y aceite de la planta.
- ✓ Tener suficiente reserva de Agua, ACPM y aceite.
- ✓ Realizar el mantenimiento preventivo por parte del Ingeniero una vez al año.
- ✓ Sí no se cuenta con Planta eléctrica deben proceder a alistar las cavas

CUANDO NO SE CUENTA CON PLANTA O NO ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:

- ✓ Dejar las pilas de gel frio dentro de los congeladores de los servicios que manejen cadena de frio
- ✓ Utilizar las pilas de gel frio en las cavas, medir la temperatura de la cava antes de almacenar los medicamentos
- ✓ Si después de 24 horas no se ha reconectado la energía y no se cuenta con planta eléctrica, se desplazan los medicamentos y reactivos in vitro a la

E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE BETULIA			
	CRECIENDO JUNTOS		
	PLAN DE CONTINGENCIA RED EN FRIO		COD: PL-VAC-05
	FARMACIA	VERSION: 01	FECHA: 08-ABRIL-2021

omprobar que el encendido automático de la planta de energía se haya realizado.

- ✓ Comprobar los niveles de agua, de ACPM y de Aceite de la planta (deben estar en nivel máximo)
- ✓ Abrir las ventanas para aumentar la ventilación del lugar donde se encuentra la planta.
- ✓ Si a las 6 horas persiste el corte de luz: Apagar la planta y recargarla con ACPM, aceite, agua y encenderla nuevamente en el menor tiempo posible.
- ✓ Al retornar el fluido eléctrico apagar la planta, y recargarla hasta el nivel máximo de agua, ACPM y aceite.
- ✓ Encender la planta una vez a la semana para comprobar su funcionamiento.
- ✓ Mantener llenos en su capacidad máxima los tanques de agua, ACPM, y aceite de la planta.
- ✓ Tener suficiente reserva de Agua, ACPM y aceite.
- ✓ Realizar el mantenimiento preventivo por parte del Ingeniero una vez al año.
- ✓ Sí no se cuenta con Planta eléctrica deben proceder a alistar las cavas

CUANDO NO SE CUENTA CON PLANTA O NO ESTÁ FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:

- ✓ Dejar las pilas de gel frio dentro de los congeladores de los servicios que manejen cadena de frio
- ✓ Utilizar las pilas de gel frio en las cavas, medir la temperatura de la cava antes de almacenar los medicamentos
- ✓ Si después de 24 horas no se ha reconectado la energía y no se cuenta con planta eléctrica, se desplazan los medicamentos y reactivos in vitro a la ambulancia de la institución para ser desplazados a un municipio o ips cercano con previa autorización y que cuenten con la normatividad de almacenamiento en frio
- ✓ Sellar la puerta de la nevera y/o refrigerador horizontal con llave para evitar aperturas innecesarias y no volver a abrir la puerta hasta que se normalice o se realice otro procedimiento.
- ✓ Colocar un aviso de NO ABRIR, en la puerta de la nevera y/o refrigerador.
- ✓ En caso de daño refrigerador o nevera almacenar los medicamentos y reactivos in vitro en las cavas con las pilas de gel teniendo en cuenta las normas de almacenamiento y solicitar a la administración en el menor tiempo posible disponer de un técnico calificado en equipos de refrigeración para su mantenimiento.
- ✓ tener en cuenta el lavado y desinfección previa y colocar un termómetro de máximas y mínimas cada dos horas.
- ✓ Por ninguna razón se debe desconectar el refrigerador o bajar los interruptores en la caja de controles, en caso de hacerlo debe informar con anticipación al responsable.